

Handsender-Programmierung

WARNUNG! Registrieren Sie in Ihren Empfängern nur Sender, die Sie tatsächlich verwenden werden.

WICHTIG! Um eine Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger herzustellen, müssen beide im selben Funkmodus sein.

1. Drücken Sie die „Function“-Taste (F) am Empfänger. Die Funktions-LED leuchtet (rot).
2. Drücken Sie die „Select“-Taste (S) des Empfängers. Die Relais-LEDs leuchten (rot).
3. Drücken Sie Taste 1 und 2 des Handsenders. Gedrückt halten. Die Relais-LEDs leuchten (rot). Die Relais-LEDs blinken zweimal (rot).
4. Lassen Sie Taste 1 und 2 los. Die Relais-LEDs blinken einmal (rot). Der Sender wird registriert. Es kann jeweils nur ein Sender eingeschaltet sein.

